



JE EIGEN APPARAAT AANSLUITEN

Leer hoe u een externe pc, Macbook of Chromebook aansluit op uw ActivPanel.

U vindt tal van aansluitmogelijkheden op het ActivPanel direct links van de middenconsole, evenals aan de linkerkant van de ActivPanel-behuizing. Afhankelijk van de aansluitmogelijkheden van je apparaat heb je een USB- en HDMI-kabel of een USB-C-kabel nodig.

Maak verbinding met HDMI+USB

Gebruik de meegeleverde USB- en HDMI-kabels om uw apparaat aan te sluiten. De HDMI-kabel zorgt voor beeld en geluid, terwijl de USB-kabel voor touch-verbinding zorgt.

Het is belangrijk om beide kabels aan te sluiten, wil je je laptop vanaf het ActivPanel kunnen bedienen.



Zorg ervoor dat u de kabels paarsgewijs aansluit. Als je bijvoorbeeld de **HDMI 2-ingang** aan de zijkant van het scherm gebruikt, moet de USB-kabel worden aangesloten op de **TOUCH 2-ingang**, enzovoort.

Wissel van bron

Zodra uw apparaat is ingeschakeld en correct is aangesloten, wisselt u van bron vanaf de middenconsole of de afstandsbediening.



Maak verbinding met USB-C

Als uw apparaat een USB-C-poort heeft, kunt u in plaats daarvan de meegeleverde USB-C-kabel gebruiken.

De USB-C-poort van het ActivPanel bevindt zich aan de linkerkant van het scherm, net boven de HDMI 2-ingang.



Gebruik altijd de meegeleverde kabels met uw ActivPanel. Er zijn verschillen met HDMI- en USB-kabels en volledige functionaliteit voor kabels van derden kan niet worden gegarandeerd.

