



BRUG AF CENTER KONSOLLEN

Her finder du information om knapperne på skærmens centerkonsol og deres funktion.

Center konsollen

Centerkonsollen på ActivPanel sikrer hurtig adgang, til en række af de vigtigste funktioner.

- Tryk på knappen **power** for at tænde eller slukke ActivPanel. Når ActivPanel er tændt, vil et kort tryk sende skærmen i standbytilstand, mens et langt tryk slukker skærmen helt (sleep-tilstand).
- Brug **volumen** knapperne til at skru op/ned for lydstyrken.
- Tryk på knappen med **flammen** for at åbne hovedmenuen.
- Brug knappen **frys** til at fastfryse det nuværende billede på skærmen, fra en tilsluttet enhed (f.eks. din PC).
- Tryk på knappen **touch** for at slå touchfunktionen til/fra.
- Brug knappen **kilde** for at skifte mellem tilsluttede kilder (f.eks. din PC).

