



BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Her finder du information om fjernbetjeningens knapper og funktioner, til at styre ActivPanel.

Fjernbetjeningen

Med fjernbetjeningen kan du navigere rundt i apps og værktøjer på ActivPanel, fra hele klasseværelset.

- Brug **powerknappen** til at tænde ActivPanel.
- Brug **flammeknappen** for at åbne hovedmenuen.
- Brug **pilene** til at navigere i applikationsoversigten.
- Brug **tilbageknappen** til at gå tilbage til den forrige skærm eller funktion.
- Brug **frysknappen**, til at fastfryse det nuværende billede på skærmen, fra en tilsluttet enhed (f.eks. din PC).
- Brug **volumenknapperne** til at skrue op og ned for lyden i ActivPanel.
- Brug **kildeknappen** til at skifte mellem tilsluttede enheder (f.eks. din PC).
- Brug **touchknappen** til at slå touchfunktionen til/fra.
- Brug **AVI-indstillingsknappen** til at justere for skærmens lyd, billede og interaktion.



Hvis du åbner en powerpoint eller google slides præsentation i Chromium browseren, kan du bruge fjernbetjeningen til at styre præsentationen og navigere mellem slides.