



Consola de control

Aflați cum să controlați instrumentele utilizate frecvent din consola centrală.

Consola centrală

Consola centrală oferă acces rapid la unele unelte utilizate frecvent. Consola este situată direct sub ecranul ActivPanel.

- Apăsați butonul de **pornire** pentru a porni ActivPanel. Apăsarea din nou (apăsare scurtă) trimite ActivPanel-ul în modul Standby, oprind LCD-ul, în timp ce o apăsare mai lungă va închide ActivPanel (modul Sleep).
- Utilizați butoanele de **volum** pentru a crește sau a reduce volumul sunetului ActivPanel-ului.
- Apăsați **flacăra** Promethean pentru a accesa meniul principal.
- Selectați butonul de **înghețare panou** pentru a îngheța imaginea curentă de pe ecran de pe un dispozitiv conectat.
- Selectați butonul **Touch** pentru a activa sau dezactiva funcția tactilă.

