



CONSOLE CENTRALE

Apprenez à contrôler les outils fréquemment utilisés depuis la console centrale.

Console centrale

La console centrale permet d'accéder rapidement à certains outils fréquemment utilisés. Elle se trouve directement sous l'écran de l'ActivPanel.

- Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer votre ActivPanel. Une nouvelle pression (pression courte) met l'ActivPanel en mode veille, éteignant l'écran LCD, tandis qu'une pression plus longue ferme l'ActivPanel (mode veille).
- Utilisez les boutons de **volume** pour augmenter ou diminuer le volume du son de votre ActivPanel.
- Appuyez sur le bouton **flamme** Promethean pour accéder au menu principal.
- Sélectionnez le bouton **freeze** pour figer l'image actuelle sur votre écran à partir d'un appareil connecté.
- Sélectionnez le bouton **touch** pour activer ou désactiver la fonction tactile.

