



MIDDENCONSOLE

Leer hoe u het ActivPanel bedient vanaf de middenconsole.

Middenconsole

De middenconsole biedt snelle toegang tot enkele veelgebruikte tools. De console bevindt zich direct onder het ActivPanel-scherm.

Druk op de aan/uit-knop om uw ActivPanel in te schakelen. Als u nogmaals drukt (kort indrukken), gaat het ActivPanel in de stand-bymodus en wordt het LCD-scherm uitgeschakeld, terwijl als u langer drukt, het ActivPanel wordt uitgeschakeld (slaapmodus).

Gebruik de volumeknoppen om het volume van het ActivPanel-geluid te verhogen of te verlagen.

Druk op de Promethean-vlamknop om het hoofdmenu te openen.

Selecteer de knop Bevriezen om het huidige beeld op uw scherm van een aangesloten apparaat te bevroren.

Druk op de Touch-knop om de aanraakfunctie in of uit te schakelen.

Druk op de Bron-knop om van bron te schakelen.

