



MELD U AAN MET NFC OF ACTIVSYNC

Lees hoe u zich aanmeldt bij ActivPanel 9 Premium met behulp van NFC of ActivSync.

ActivPanel 9 Premium biedt twee extra aanmeldingsmethoden: NFC en ActivSync.

Log in met NFC

Zoek de NFC-lezer aan de linkerkant van het pennenbakje van ActivPanel 9 Premium.

Tik met uw NFC-kaart op de lezer en wacht even op het aanmeldingsbericht.

U kunt zich afmelden door nogmaals met de NFC-kaart op de NFC-lezer te tikken.

Log in met ActivSync

Als u de Promethean-desktopapp op uw apparaat hebt geïnstalleerd en bent aangemeld bij uw Promethean-account, kunt u zich automatisch aanmelden.

Sluit uw apparaat met USB+HDMI of USB-C aan op het ActivPanel en wacht op het aanmeldingsbericht.

Als u de kabels loskoppelt, bent u weer weg.

