


ACHTERGROND / WALLPAPER VERANDEREN

Leer hoe je de achtergrond van de ActivPanel verandert vanaf je Promethean account.

Je verandert eenvoudig je wallpaper via het ActivPanel, via een webbrowser of via de smartphone/tablet.


ActivPanel

- Log in op het ActivPanel met je Promethean account.
- Open Menu - Applications - Settings.
- Select Display - Advanced - Background
- Tik op Backgrounds en kies een achtergrond van de lokale opslag of je USB-stick.



Web browser

- Log in op de OnePromethean portal, klik op je pictogram in de rechterbovenhoek en selecteer Account.
- Kies Display settings en dan Browse om een afbeelding van je PC te selecteren of sleep de gewenste afbeelding op het ActivPanel plaatje in de Web browser..



Smartphone of tablet

- Open de Promethean app zorg dat je ingelogd bent..
- Kies Account.
- Kies Display settings daarna Browse om een afbeelding van je apparaat te kiezen.

