

DE TIMER

Leer hoe u de Timer-app gebruikt voor tijdregistratie, aftellen en klokgerelateerde activiteiten in de klas.






Timer

Open Toepassingen in het menu en selecteer Timer. Als u deze tool vaak gebruikt, kunt u het pictogram van de toepassingskluis naar het menu slepen om een snelkoppeling te maken.



Er is ook een webversie van de app beschikbaar, vanaf de OnePromethean-website.



- 1 Selecteer het tandwiel om de timerinstellingen weer te geven.
- 2 Selecteer uw timertype: aftellen, stopwatch of klok.
- 3 Contextuele instellingen voor het type timer dat u hebt geselecteerd.
- 4 Pas de grootte van de timer aan: groot, gemiddeld, klein of minimaliseren.
- 5 Tik op het pluspictogram om een andere timer op het scherm te openen. U kunt maximaal 8 timers tegelijkertijd hebben.
- 6 Selecteer Stijlen om het kleurenschema van uw timer te wijzigen.