


DE SPINNER

Leer hoe u de Spinner-app gebruikt om lijsten te maken en selecties willekeurig te maken.







Spinner

Open de Applicaties locker vanuit het Menu en selecteer Spinner. Als u deze tool vaak gebruikt, kunt u het pictogram van de toepassingskluis naar het menu slepen om een snelkoppeling te maken.



Er is ook een webversie van de app beschikbaar, op de OnePromethean-website.



- 1 Selecteer het tandwiel om de Spinner-instellingen weer te geven.
- 2 Selecteer de vervolgkeuzelijst om een bestaande te kiezen of een lijst te maken.
- 3 Pas Spinner-instellingen aan.
- 4 Tik op het pluspictogram om een andere spinner op het scherm te openen. U kunt maximaal 4 timers tegelijkertijd hebben.
- 5 Selecteer Stijlen om het kleurenschema van je Spinner te wijzigen.

- 6 Selecteer Lijst maken om het vak voor het maken van lijsten te openen.
- 7 Voer naam en lijstitems in en selecteer Gereed om uw lijst op te slaan.
- 8 Lijst importeren vanaf een USB-drive (.csv bestandsformaat).



Als u bent aangemeld met uw Promethean-account, worden uw lijsten en instellingen opgeslagen in uw profiel.

www.PrometheanWorld.com