



TILSLUTNING AF EGEN COMPUTER

Her kan du se, hvordan du tilslutter en ekstern PC, Macbook eller Chromebook.

Du finder masser af tilslutningsmuligheder på ActivPanel, både på fronten til venstre for center konsollen og på skærmens venstre side. Du kan enten tilslutte via HDMI og USB-kabler, eller med et USB-C kabel.

Tilslut med HDMI og USB

Du kan forbinde din enhed via de medfølgende USB- og HDMI-kabler. **HDMI-kablet** sørger for billede og lyd, mens **USB-kablet** sørger for touch-forbindelse.

Det er derfor vigtigt at du forbinder **begge kabler**, hvis du vil kunne betjene din computer direkte fra ActivPanel.



Sørg for at forbinde kablerne parvis. Hvis du f.eks. bruger **HDMI-2** på siden af skærmen, skal USB-kablet kobles til **Touch 2** indgangen, for at det virker korrekt.



Tilslut med USB-C

Hvis din enhed har en USB-C port, kan du nøjes med at bruge det medfølgende USB-C kabel.

Skærmens USB-C port findes på siden af skærmen.



 Brug altid de kabler der fulgte med ActivPanel. Der er stor forskel på både HDMI- og USB-kabler, og det kan ikke garanteres at kabler fra tredjepart vil fungere korrekt med skærmen.

Skift kilde

Når din enhed er tændt og forbundet korrekt, skal du **skifte kilde**, enten fra center konsollen eller fjernbetjeningen.

