

INDSTIL KODE TIL SKÆRMLÅS

Her kan du se, hvordan du kan indstille en kode til at låse dit ActivPanel.


Du kan beskytte adgangen til din konto, når du er logget på ActivPanel, ved at oprette en kode til skærmlås. Opret koden direkte fra ActivPanel, fra en webbrowser eller fra din SmartPhone/Tablet.

Fra ActivPanel

Log ind på ActivPanel med din **Promethean** konto og tryk på **dit ikon** ① i nederste venstre hjørne.

Tryk på **konto** ② og derefter **sikkerhed** ③.


Indtast og **bekræft** ④ din nye kode og tryk **Gem** ⑤.



Fra en webbrowser

Log ind på **OnePromethean**, klik på **dit billede** øverst i venstre hjørne og vælg **konto** ①.

Vælg **Sikkerhed** ② og dernæst **Administrér pinkode** ③, indtast og **bekræft** din nye kode og tryk **Gem**.



Fra mobil eller tablet

Åbn **OnePromethean** app'en og tjek at du er logget ind.

Vælg **konto** ① og derefter **Sikkerhed** ②.

Vælg **Administrér pinkode** ③, indtast og **bekræft** din nye kode og vælg **Gem**.

