


NULSTIL & GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER

Lær hvordan du nulstiller dit ActivPanel tilbage til fabriksindstillingerne.


Hvis du støder på software problemer med dit ActivPanel - f.eks. langsomme apps, touch-lag osv. - vil en fabriksnulstilling ofte afhjælpe problemet.

1




Åben Menu, Apps og vælg Indstillinger.

2




Scroll ned og vælg System.

3




Vælg Nulstil.

4



Vælg Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger.


5



Vælg Nulstil ActivPanel.

OBS: Denne handling fjerner alle 3.parts apps og sletter eventuelle filer gemt i den interne hukommelse.

6



Vælg Slet alt.

ActivPanel genstarter og vender tilbage til fabriksindstillingerne.