



Conectarea dispozitivului

Aflați cum să conectați un computer extern, Macbook sau Chromebook la ActivPanel.

Veți găsi o mulțime de opțiuni de conexiune pe ActivPanel direct în stânga consolei centrale, precum și în partea stângă a cadrului ActivPanel. În funcție de opțiunile de conexiune ale dispozitivului dvs., veți avea nevoie de un cablu USB și HDMI sau de un cablu USB-C.

Conectați-vă cu HDMI+USB

Utilizați cablurile USB și HDMI incluse pentru a vă conecta dispozitivul. Cablul HDMI oferă imagine și sunet, în timp ce cablul USB oferă conexiune tactilă.

Este important să conectați **ambele** cabluri, dacă doriți să puteți conecta laptopul de pe ActivPanel.



Asigurați-vă că conectați cablurile în perechi. Dacă, de exemplu, utilizați intrarea **HDMI 2** din partea laterală a ecranului, cablul USB trebuie conectat la intrarea **TOUCH 2** și așa mai departe.

Schimbați sursa

Odată ce dispozitivul este pornit și conectat corect, comutați sursa fie de la consola centrală, fie de la telecomandă.



Conectați-vă cu USB-C

Dacă dispozitivul dvs. are un port USB-C, puteți utiliza cablul USB-C inclus.

Portul USB-C al ActivPanel este situat în partea stângă a ecranului, chiar deasupra intrării HDMI 2.



Utilizați întotdeauna cablurile incluse cu ActivPanel. Există diferențe între cablurile HDMI și USB, iar funcționalitatea completă pentru cablurile de la terți nu poate fi garantată.

