


Eliminare data și ora de pe ecranul de pornire

Aflați cum să ascundeți data și ora de pe ecranul de pornire.


În mod implicit, ecranul de pornire al ActivPanelului afișează data și ora curentă în partea de sus. Acest lucru poate fi schimbat cu ușurință din setări.

1



Deschideți **Meniu** , **Aplicații** și selectați **Setări** .

2


Deruleaza in jos (A) și selectați **Sistem** (B) .

3


Selectați **Data și ora** .

4


Dezactivați **afișarea datei și orei** pe ecranul de pornire.