

Sunet de sistem


Aflați cum să dezactivați sunetul pentru interacțiuni tactile

1




Deschideți **Meniu**, **Aplicații** și selectați **Setări**.

2



Selectați **sunet**.

3



Dezactivați **sunete sistem**.



Dezactivarea sunetelor de sistem dezactivează și sunetele de clic de la tastatura virtuală.