

Conectarea cu ActivSync sau NFC

Aflați cum să vă conectați la ActivPanel 9 Premium, folosind NFC sau ActivSync.


ActivPanel 9 Premium oferă două metode suplimentare de conectare: **NFC** și **ActivSync**.

Conectați-vă cu NFC

Localizați **cititorul NFC**, în partea stângă a tăvii pentru stilouri ActivPanel 9 Premium.

Atingeți **cardul NFC** pe cititor și așteptați un moment pentru mesajul de conectare.

Vă puteți deconecta atingând din nou cardul NFC de pe **cititorul NFC**.



Conectați-vă cu ActivSync

Dacă ați instalat aplicația **desktop Promethean** pe dispozitiv și v-ați conectat la contul dvs. Promethean, vă puteți conecta automat.

Conectați-vă dispozitivul cu **USB+HDMI** sau **USB-C** la ActivPanel și așteptați mesajul de conectare.

Deconectarea cablurilor vă întoarce înapoi.

