


Configurați un card NFC

Aflați cum să configurați și să conectați un nou card NFC la contul dvs. Promethean.


Configurați un card NFC

Pentru a configura un nou card NFC, veți avea nevoie de acces la un ActivPanel 9 Premium.


Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a conecta un nou card NFC cu contul dvs. Promethean.




Atingeți un nou **card NFC** pe **cititorul NFC** din partea stângă a ActivPanel și selectați **Conectare**.



Conectați-vă folosind una dintre celelalte opțiuni: Dintr-un **browser web**, **aplicația mobilă** sau **e-mail**



Urmați instrucțiunile de pe ecran, atingând **cardul** pe **cititorul NFC**.



Cardul **NFC** este acum conectat la contul Promethean și poate fi folosit pentru a vă conecta la orice ActivPanel 9 Premium.

NOTĂ: Fiecare ActivPanel 9 Premium include 2 carduri NFC. Mai multe carduri disponibile pentru cumpărare de la partenerul sau resellerul Promethean.