



Verrouillage par code PIN


Apprenez comment définir, effacer et désactiver le verrouillage par code sur votre ActivPanel 9.



Système de code PIN


Lors de la première configuration de votre ActivPanel 9, la dernière étape vous permet de définir un verrouillage par PIN du système. Ce code PIN empêchera l'utilisation non autorisée de votre ActivPanel, car les utilisateurs seront invités à le saisir chaque fois que l'écran s'allumera ou se réveille du mode veille ou veille. Vous pouvez également définir cette option ultérieurement en sélectionnant :

Applications → Réglages → Systèmes → Avancés → Verrouillage du Système→ Modifier le code PIN de votre ActivPanel



Paramétrer, supprimer ou masquer le code PIN à distance


Si votre ActivPanel est inscrit sur le Portail de Gestion Promethean, votre administrateur informatique peut définir ou supprimer le verrouillage par PIN à distance, voire masquer l'option sur l'écran, empêchant ainsi les utilisateurs de le verrouiller involontairement.



Pour définir le verrouillage du code PIN, allez dans Paramètres du périphérique, recherchez le périphérique en question et sous Détails du périphérique, sélectionnez Définir le code PIN.

Entrez et confirmez votre code PIN, puis confirmez.

Si le PIN a déjà un code PIN défini, vous pouvez l'effacer en sélectionnant Effacer le PIN.



Pour masquer l'option de verrouillage du code PIN sur votre ActivPanel, faites défiler vers le bas jusqu'aux paramètres de l'appareil et assurez-vous que le paramètre Afficher le verrouillage du système AP9 est désactivé.



The System PIN Lock will not affect any PIN lock set by individual Promethean Account Users, when signed in.