



UTILISATION DE L'APPLICATION SPINNER

Apprenez à utiliser l'application Spinner pour créer des listes et des sélections aléatoires.







Spinner

Ouvrez le **Menu Applications** et sélectionnez **Spinner**. Si vous utilisez cet outil souvent, vous pouvez faire glisser l'icône du dans le **menu de lancement rapide** pour créer un raccourci.



Une version web de l'application est également disponible à partir du site web [OnePromethean](https://www.PrometheanWorld.com).



- 1 Sélectionnez le **rouge** pour afficher les paramètres du Spinner.
- 2 Sélectionnez le **menu déroulant** pour choisir une liste existante ou créer une liste.
- 3 Ajuster les paramètres du Spinner.
- 4 Appuyez sur l'**icône du plus** pour ouvrir un autre spinner à l'écran. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 Spinner en même temps.
- 5 Sélectionner **Styles** pour modifier le **schéma de couleurs** de votre Spinner.

- 6 Sélectionnez **Créer une liste** pour ouvrir la **boîte de création de liste**.
- 7 Entrer le **nom** et la liste **des éléments** puis sélectionnez **Terminé** pour enregistrer votre liste.
- 8 **Importer une liste** à partir d'une **clé USB** (fichier au format .csv).



Si vous êtes connecté avec votre compte **Promethean**, vos listes et paramètres seront enregistrés dans votre profil.