CONNEXION DE VOTRE PROPRE APPAREIL

Découvrez comment connecter un PC, un MacBook ou un Chromebook externe à votre ActivPanel.

Vous trouverez de nombreuses options de connectivité sur l'ActivPanel directement à gauche de la console centrale, ainsi que sur le côté gauche de la lunette ActivPanel. Selon les options de connectivité de votre appareil, vous aurez besoin d'un câble USB et HDMI ou d'un câble USB-C.

Connectez-vous avec HDMI+USB

Utilisez les câbles USB et HDMI fournis pour connecter votre appareil. Le câble HDMI fournit l'image et le son, tandis que le câble USB fournit la connexion tactile.

Il est important de connecter les deux câbles si vous voulez pouvoir utiliser votre ordinateur portable à partir du panneau d'ActivPanel.



Connectez-vous avec USB-C

Si votre appareil est doté d'un port USB-C, vous pouvez utiliser le câble USB-C fourni..

Le port USB-C de l'ActivPanel se trouve sur la gauche de l'écran, juste au-dessus de l'entrée HDMI 2.

Toujours utiliser les câbles inclus avec votre ActivPanel. Il existe des différences entre les câbles HDMI et USB, et la fonctionnalité complète pour les câbles tiers ne peut être garantie.

Assurez-vous de connecter les câbles par paires. Si, par exemple, vous utilisez l'entrée HDMI 2 sur le côté de l'écran, le câble USB doit être connecté à l'entrée TOUCH 2 et ainsi de suite.

Changer de source

Une fois que votre appareil est sous tension et correctement connecté, basculez la source soit depuis la console centrale, soit depuis la télécommande.