

CONFIGURER UNE CARTE NFC

Découvrez comment configurer et lier une nouvelle carte NFC à votre compte Promethean.


Configurer une carte NFC

Pour configurer une nouvelle carte NFC, vous aurez besoin d'accéder à un ActivPanel 9 Premium.

Suivez les instructions ci-dessous pour lier une nouvelle carte NFC à votre compte Promethean.




1




Appuyez sur une **nouvelle carte NFC** sur le **lecteur NFC** situé à gauche sur le plateau de stylet d'ActivPanel et sélectionnez **Connexion**.

2




Connectez-vous en utilisant l'une des autres options : À partir d'un **navigateur Web**, avec l'**application mobile** ou par **mail et mot de passe**.

3



Suivez les instructions à l'écran en appuyant **la carte** sur le **lecteur NFC** à nouveau.

4



Votre **carte NFC** est maintenant liée à votre compte Promethean et peut être utilisé pour vous connecter à n'importe quel ActivPanel 9 Premium.

NOTE: Chaque ActivPanel 9 Premium inclut 2 cartes NFC. Vous pouvez acheter d'autres cartes auprès de votre partenaire ou revendeur Promethean.