



Bara de instrumente tablă interactivă

Aflați cum să accesați și să utilizați funcțiile tablei interactive din bara de instrumente.

Bara de instrumente

Utilizati instrumentul Selector pentru a selecta si muta obiecte pe zona tablei albe sau pentru a redimensiona si a mări

Selectati instrumentele Stilou, pentru a începe adnotarea. Apăsati din nou pentru a selecta o grosime diferită

Selectati paleta de culori pentru a schimba culoarea cernelii sau selectati una dintre culorile implicite de cerneală de mai sus.



Selectați Radiera pentru a șterge cerneala.



Selectati Stergeti toate adnotările pentru a sterge toate modificările.

18		1	1		
:	1	1	T	_	2
J		т	Т	_	
ы	-			-	

Selectati instrumentul Fundal pentru a adăuga o grilă la tabla albă sau modifica culoarea fundalului.



Selectati Instrumente matematice pentru a accesa instrumentele Riglă și Raportor.

N . 1

Selectati modul mai multi utilizatori pentru a împărti tabla albă, permitând doi utilizatori să lucreze independent.

Selectați Galerie pentru a accesa sabloane preinstalate, precum si orice capturi de ecran pe care le-ati făcut pe ActivPanel.



Selectati butonul Salvare pentru a salva fisierul tablă albă

Selectati meniul pentru a accesa mai multe optiuni precum Deschiderea, Exportul și Poziția barei de instrumente.

Utilizați butoanele <mark>săgeată pentru a</mark> anula sau a reface cele mai recente acțiuni.

